

Instrukcja instalacji kaset wielokrotnego napełniania w ploterach Epson SureColor serii Tx000

1. Zdejmij chipy z oryginalnych naboji Epson i zamocuj na kasetach wielokrotnego napełniania



2. Napełnij kasety atramentami w odpowiednich kolorach i włóż kasety do drukarki. Wykonaj 2-3-krotne czyszczenie.



3. Drukarka jest gotowa do użycia. Należy pamiętać o dolewaniu atramentu i resetowaniu chipów zanim poziom atramentów nie stanie się zbyt niski.